Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://lincat.nt-rt.ru || ctk@nt-rt.ru

Принадлежности от LINCAT

Стекло гнутое Lincat GL109

Стекло гнутое для витрины самообслуживания GW2000.

Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	32
Ширина, см.	197
Высота, см.	22

Комплект корзин для макароноварки LPB Lincat BA158

Срок гарантии	24 месяца
Вес нетто, кг.	1

Комплект из 2 маленьких корзин для отваривания без рамки.
Боковые не изолированные ручки.
Используются с макароноваркой LPB и устанавливаются в рамку с термоизолированной ручкой (не входит в комплект поставки).

Стенд конвектомата Lincat EC07/FS

Стенд для установки конвектомата EC07

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца

Корзина для макароноварки PB33 FL, PB66 FL Lincat BA112

Корзина для макароноварки PB33 FL, PB66 FL (широкая, 202мм)

Срок гарантии	24 месяца
Ширина, см.	20.2
Вес нетто, кг.	1

Корзина для макароноварки PB33 FL, PB66 FL Lincat BA114

Корзина для макароноварки PB33 FL, PB66 FL (узкая, 101мм)

Срок гарантии	24 месяца
Ширина, см.	10.1
Вес нетто, кг.	1

Корзина для макароноварки PB33 FL, PB66 FL Lincat BA115

Корзина для макароноварки PB33 FL, PB66 FL (малая, прав.)

Срок гарантии	24 месяца
Ширина, см.	10.1
Вес нетто, кг.	0.5

Корзина для макароноварки PB33 FL, PB66 FL Lincat BA116

Корзина для макароноварки PB33 FL, PB66 FL (малая, лев.)

Срок гарантии	24 месяца
Ширина, см.	10.1
Вес нетто, кг.	0.5

Полка ограждение рабочей зоны Lincat HT6/SB

Полка-ограждение рабочей зоны изготовлена из нержавеющей стали.
Предназначена для модели GR 3.

Срок гарантии	24 месяца
Вес нетто, кг.	3

Ограждение поверхности для жарочной поверхности GS3 Lincat SB3



Поверхность от брызг для тепловых элементов серии Silverlink для модели GS3.

Глубина, см.	30
Ширина, см.	0.5
Высота, см.	11.5
Вес нетто, кг.	1

Ограждение поверхности для жарочной поверхности GS4 Lincat SB4



Поверхность от брызг для тепловых элементов серии Silverlink для модели GS4.

Глубина, см.	45
Ширина, см.	0.5
Высота, см.	11.5
Вес нетто, кг.	1

Ограждение поверхности для жарочной поверхности GS6 Lincat SB6



Поверхность от брызг для тепловых элементов серии Silverlink для модели GS6.

Глубина, см.	60
Ширина, см.	0.5
Высота, см.	11.5
Вес нетто, кг.	2

Ограждение поверхности для жарочной поверхности GS3 Lincat SB3FL

3-х сторонние шторы жарочной поверхности для тепловых элементов серии Silverlink для модели GS3 шириной 30 см.

Глубина, см.	30
Ширина, см.	0.5
Высота, см.	11.5
Вес нетто, кг.	1

Ограждение поверхности для жарочной поверхности GS4 Lincat SB4FL

3-х сторонние шторы жарочной поверхности для тепловых элементов серии Silverlink для модели GS4 шириной 45 см.

Глубина, см.	45
Ширина, см.	0.5
Высота, см.	11.5
Вес нетто, кг.	1

Ограждение поверхности для жарочной поверхности GS6 Lincat SB6FL

3-х сторонние шторы жарочной поверхности для тепловых элементов серии Silverlink для модели GS6 шириной 60 см.

Глубина, см.	60
Ширина, см.	0.5
Высота, см.	11.5
Вес нетто, кг.	2

Ограждение поверхности для жарочной поверхности GS7 Lincat SB7FL

3-х сторонние шторы жарочной для тепловых элементов серии Silverlink для модели GS7 шириной 75 см.

Глубина, см.	75
Ширина, см.	0.5
Высота, см.	11.5
Вес нетто, кг.	2

Ограждение поверхности для жарочной поверхности GS9 Lincat SB9FL

3-х сторонние шторы жарочной поверхности для тепловых элементов серии Silverlink для модели GS9 шириной 90 см.

Глубина, см.	90
Ширина, см.	0.5
Высота, см.	11.5
Вес нетто, кг.	2

Комплект креплений к стене Lincat BR51

Комплект крепления к стене для AS3/AS4.

Срок гарантии	24 месяца
Подключение	-2 146 826 265
Тип головы	-2 146 826 265

Комплект креплений к стене Lincat BR15

Комплект крепления к стене для LGT/GR3.

Срок гарантии	24 месяца
Подключение	-2 146 826 265
Тип головы	-2 146 826 265

Поверхность жарочная Lincat ABP03

Жарочная поверхность односторонняя из чугуна с поддоном для гриля-саламандры GR 3.

Срок гарантии	24 месяца
Вес нетто, кг.	8

Полка Lincat PS6

Полка стойка для установки оборудования.
Используется для установки на функциональных модулей SILVERLINK до 1999 г выпуска.

Срок гарантии	24 месяца
Тип полки	открытая

Полка ограждение рабочей зоны Lincat HT6/SB

Полка-ограждение рабочей зоны изготовлена из нержавеющей стали.
Предназначена для модели GR 3.

Срок гарантии	24 месяца
Вес нетто, кг.	3

Полка открытая длиной 120 см Lincat SSH12

Полка открытая настенная длиной 1200 мм из нержавеющей стали.

Кронштейны в комплекте поставки.

Глубина, см.	120
Ширина, см.	30
Высота, см.	30
Вес нетто, кг.	6
Тип полки	открытая

Полка открытая длиной 150 см Lincat SSH15

Полка открытая настенная длиной 1500 мм из нержавеющей стали.

Кронштейны в комплекте поставки.

Глубина, см.	150
Ширина, см.	30
Высота, см.	30
Вес нетто, кг.	7
Тип полки	открытая

Полка открытая длиной 180 см Lincat SSH18

Полка открытая настенная длиной 1800 мм из нержавеющей стали.

Кронштейны в комплекте поставки.

Глубина, см.	180
Ширина, см.	30
Высота, см.	30
Вес нетто, кг.	9
Тип полки	открытая

Рабочая поверхность Lincat SD6

Рабочая поверхность с дренажем и отбортовкой

Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	35

Рабочая поверхность Lincat WT3DFL

Рабочая поверхность с ящиком.

Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	52
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	29
Ширина, см.	30
Высота, см.	60
Вес нетто, кг.	10
Вес брутто, кг	14

Смеситель Lincat TA49

Комплект кранов.
2 крана.
Для раздельной подачи горячей и холодной воды.

Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Вес нетто, кг.	1

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://lincat.nt-rt.ru || ctk@nt-rt.ru